

VegaLux 200 UHP

Ultra High-Performance StudioLED FRESNEL Motorized Zoom

Tabla 1. Menú VegaLux 200 HP StudioLED FRESNEL

Menú VegaLux 200 HP StudioLED FRESNEL				
ADDR		(001,512)	Selección de canal DMX	
RUN		DMX	Modo DMX	
		SLAVE	Modo "Slave"	
SET	PASS	MODE	STDO	Modo Estudio
			LIVE	Modo "Live"
			POWR	Máxima Rendimiento
	REST		Restablece los valores de fábrica. Se requiere password.	
	KEY	ON	Habilita el bloqueo del teclado. Solo es posible desbloquearlo con password.	
		OFF	Desahabilita el bloqueo del teclado.	
ZOOM	1	(0,100)	Zoom motorizado: Spot-Flood	
DIMM	2	(0,100)	Dimming	

La luminaria funciona con 2 canales de DMX:

- Canal 1 DMX - DIMMER
- Canal 2 DMX - ZOOM

La unidad VegaLux 200 HP cuenta con 4 botones para controlar sus funciones:

- ⊙ MENU: Sirve para regresar al menú anterior.
- ⊙ ENTER: Sirve para entrar al siguiente submenú o función.
- ⊙ UP y ⊙ DOWN: Son los botones de navegación en el mismo nivel del menú o submenú, sirven para seleccionar algún valor.

Funciones de menú del teclado principal

ADDR Selecciona el canal inicial de nuestra unidad (D.000 D.512)

SET Configura las 9 funciones que contiene la luminaria

KEY Función "Bloquear Teclado"

ON Activa que la luminaria solicite el password para usar los 4 botones



OFF Desactiva que la luminaria solicite el password para usar los botones



MODE Habilita la función "Modo de rendimiento"

STDO MODO ESTUDIO. Se utiliza cuando se requiere usar la luminaria con el menor ruido posible.

LIVE MODO EN VIVO. Incrementa la potencia de la luminaria y de la ventilación (puede oírse algo de ruido)

POWR MODO DE ENCENDIDO. Máxima iluminación y potencia de ventilación (puede oírse algo de ruido)

RSET Restablece los valores de fábrica. Se requiere password.

RUN Selecciona el modo de operación en una cadena de la unidad: DMX para usarse con una consola de iluminación DMX o "SLAV" para ser usado como esclavo en modo "MASTER-SLAVE".

DMX Todas las luminarias configuradas en DMX recibirán y responderán señales DMX, según el canal seleccionado

SLAV Todas las luminarias configuradas en SLAV recibirán y responderán las señales de otras fresneles conectadas

Advertencias

El VegaLux 200 HP StudioLED FRESNEL es un sistema de iluminación profesional. Lea estas instrucciones, así como las instrucciones de accesorios y las advertencias aplicables antes de operar.

- **No deje el aparato sin vigilancia.**
Para uso fijo (estacionario) en estudios, teatros, y lugares similares.
- **No es para uso doméstico.** Úselo sólo para iluminación fotográfica (televisión, video y película).
- **Desenchufe siempre la unidad antes de cambiar el fusible.**
- **No la use cerca de agua estancada.**
- **Nunca elimine el pin de tierra del enchufe.**
- **No interfiera con la ventilación de la unidad.**
- **No opere la unidad con las cortadoras cerradas.**
- **Asegúrese de que la abrazadera esté apretada en el yugo.**
- **Siempre use el cable de seguridad, al conectarlo a tuberías o rejillas.**
- **Utilícelo siempre con el cable de CA suministrado.**

Advertencias de LED

- **Evite mirar directamente los LED's durante largos periodos de tiempo.**

Recomendaciones Generales

1. No opere este producto si está dañado.
 2. Para protegerse de una descarga eléctrica, evite el contacto con agua u otros líquidos.
 3. **LA UNIDAD DEBE APAGARSE** antes de conectarla a la red eléctrica, también cuando se quite la unidad de una parrilla o tripie, apóguela antes de desconectarla de la red eléctrica.
 4. En caso de falla o mal funcionamiento para evitar descargas eléctricas, **NO** desensamble la unidad, llame a su **CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO FLUOTEC®**.
- Un mal ensamble o desensamble de esta unidad puede causar un mal funcionamiento.
5. El uso de accesorios no diseñados o recomendados por **FLUOTEC®** puede causar condiciones peligrosas o dañar el aparato.

Limpieza

CHASIS.

Use un paño húmedo, casi seco para quitar el polvo y cualquier mancha.

NUNCA USE FIBRA ABRASIVA Y NUNCA USE SOLVENTES.

Pueden dañar el aparato o su acabado.

Problemas, reparaciones e información

Las reparaciones, problemas, sugerencias y solicitudes de folletos, catálogos, instrucciones y listas de piezas se pueden manejar a través de su **Distribuidor Autorizado FLUOTEC®** o directamente a través de **FLUOTEC®**. Las reparaciones eléctricas deben ser realizadas únicamente por **FLUOTEC®** o por un electricista calificado.

FLUOTEC®

www.fluotec.com

Tel. 01 (55) 5000 9400

E mail: info@fluotec.com

FLUOTEC

Password

Para los menús donde sea requerido el PASSWORD se debe introducir la siguiente secuencia:

